

كيف أتصرف في حالة اندلاع حريق؟

- « حافظ على هدونك!
- « تحرك ما أمكن بالقرب من الأرض، إذا كان الدخان كثيفاً.
- « غادر الشقة مع كل الأشخاص على الفور. انتبه! لا تقم بأي حال من الأحوال بالفرار من درج مليء بالدخان، لأن استنشاق القليل من دخان النار يؤدي إلى فقدان الوعي وبالتالي إلى الوفاة.
- « قَدِّم المساعدة لكبار السن والمعوقين والمرضى من السكان، ولكن دون أن تخاطر بنفسك.
- « اترك أبواب ونوافذ الغرف التي اندلع فيها حريق مغلقة، وذلك للحيلولة دون انتشار النار والدخان.
- « لا تستخدم أية مصاعد.
- « قم بتحذير بقية سكان المنزل.
- « أبلغ رجال الإطفاء على الرقم ١١٢.

معلومات مهمة لرجال الإطفاء:

- « من أنت (الاسم، الهاتف، إلى غير ذلك)؟
- « أين اندلع الحريق (العنوان)؟
- « ماذا حدث (حجم الحريق)؟
- « كيف هو الوضع (الجرحي، إلى غير ذلك)؟
- « انتظر تعليمات رجال الإطفاء.

الهاتف الساخن الخاص بشركة degewo:

٠٠٠٥-٥٨٤٦٢٠٣٠

يمكن الاتصال به من الهواتف الأرضية الألمانية بالأسعار المحلية وهو مدمج في السعر الموحد. أسعار الهواتف النقالة مرتبطة بمقدم الخدمة.

استفسارات/أعطال

إذا اكتشفتُم أثناء فحص وظيفة كاشف الدخان أن به عطل، فيرجى فوراً إخبار مدير المنزل/المؤجر على الخط الساخن الخاص بنا:

٢٠١٧-١١-Sonderdruck-degewo-١٢٥٧



أفضل جهاز كاشف للدخان
من أجل سلامتكم.

الصيانة السنوية

جهاز HDv Sensys مجهز بطارية ملحومة فائقة الأداء من الليثيوم، حيث أنه ليس من الضروري استبدال البطارية خلال مدة التشغيل بأكملها. ورغم ذلك، من الضروري إجراء صيانة كل سنة حسب المواصفات القياسية

١٤٦٧٦

DIN. يقتضى نظام التعمير في برلين أن المستأجر هو المسؤول مبدئياً عن واجب تأمين صلاحية الاستخدام السنوي. وبالتالي يتعين عليكم القيام بالمراقبة والصيانة واختبار الوظيفة السنوية حسب تعليمات المصنع (يُسلم دليل المستخدم عند التركيب). خلال ذلك يتعين فحص وظيفة كاشف الدخان وعدم تغيير وضعية الكاشف.

لحماية حياتكم

تم تركيب كاشفات الدخان HDv Sensys في الغرف التي تسكنونها، وهي منتج فاخر صُنع في أوروبا من طرف Detectomat.

يهدف هذا التركيب إلى حماية حياتكم وصحتكم.

تُحذر الأجهزة التي تم تركيبها في الوقت المناسب وبكفاءة من الاحتراق وكذلك من النار المفتوحة المصحوبة بتكون دخان. فهي تمنحك الوقت الضروري للنجاة ولحماية أنفسكم وحماية كل الأشخاص المتواجدين في غرفكم وللاتصال برجال الإطفاء على الرقم ١١٢ و/أو لاتخاذ الإجراءات الضرورية.



جهاز متطور جداً مع مواصفات الراحة

يعمل جهاز HDv Sensys الفائق التطور دوماً على مراقبة تواجد دخان في الكاشف بواسطة مستشعر بصري. وإذا تم تسجيل وجود دخان، فإنه يعلن عن ذلك بصوت إنذار مرتفع وبمؤشر أحمر مومض.

في وضعية التشغيل العادي لا توجد إشارات صوتية أو إشارات مرئية مزعجة. ولأن الكاشف عن الدخان يتم بشكل بصري، فإنه لا تنبعث من الجهاز أية إشعاعات خطيرة.

كيف أتصرف، إذا أطلق كاشف الدخان إشارة؟

حافظ على هدوئك. في حالة إطلاق إشارة صوتية لمدة طويلة، فافحص في البداية ما إذا كنت ستكتشف نارا في الغرف. إذا لم يتم العثور على نار، فيمكنكم تفعيل كتم الصوت بالضغط على الجزء العلوي للجهاز (يُشغل مثلاً بيد مكنسة). يوقف كتم الصوت الإشارة لمدة عشر دقائق تقريباً. في هذه الفترة يومض الكاشف كل عشر ثوانٍ ليشير إلى أن الجهاز في وضعية كتم الصوت. قم بتهوية الغرفة جيداً وافحص وجود مصادر أخرى لبخار الماء أو أبخرة الطبخ أو مصادر دخان غير خطيرة. بمجرد تفادي السبب المحتمل بتوفير التهوية يعود كاشف الدخان بعد انقضاء مدة كتم الصوت إلى الوضع العادي.

إذا أظهر الكاشف إشارات بصرية وصوتية، فإن الأمر يتعلق بخلل. إذا رنَّ الكاشف كل ٤٠ ثانية مع وميض في نفس الوقت، فإن الأمر يتعلق بخلل. اتصل في هذا الوقت بالخط الساخن المشار إليه في الخلف.

التركيب الآمن - أساس حمايتكم

يتم تركيب كاشفات الدخان وفقاً للمواصفات القياسية للاستخدام DIN ١٤٦٧٦ الملزمة. لذلك، لا يُسمح بنزع كاشفات الدخان من مكان تركيبها الأصلي وتركيبها في مكان آخر. يؤدي طلاء جهاز HDv Sensys أو تغليفه بورق الجدران أو تغطيته إلى إحداث عطل به أو حتى إلى إتلاف الجهاز. مبدئياً، لا يُسمح أن يتعرض جهاز HDv Sensys إلا للأوساخ التي توافق الاستخدام المنزلي المعتاد.

كاشفات الدخان لا تطفئ النار، ولكن بإمكانها الإنذار فقط. إذا تعرض جهاز HDv Sensys للتلف، فيرجى إخبار مدير المنزل الخاص بكم أو الموفر.